

Далее приведено назначение выводов:

Y0 PA7
Y1 PB0
Y2 PB1
Y3 PB11
Y4 PA0
Y5 PA4
Y6 PA5
Y7 PA6

X0 PA15
X1 PB3
X2 PB4
X3 PB5
X4 PB9
X5 PB8
X6 PB7
X7 PB6

UART1
RX -PA10
TX -PA9
DE(RS485) -PA8

UART2
RX -PA3
TX -PA2
DE(RS485) -PA1

Onewire
BUS - PB10
Обязателен резистор подтяжки 4к7 на Vcc

PC13 – выход разрешения выходных каналов. Активный уровень – низкий.

Обновления прошивки, а также дополнительные материалы вы можете найти на нашем форуме поддержки данного продукта - <https://iteplica.ru/forum/viewforum.php?f=7>